

Procedura di verifica della manutenzione delle pavimentazioni

Pr08-01

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive come la Maltauro procede alla verifica periodica dello stato di manutenzione delle pavimentazioni.

2 Responsabilità

Le funzioni aziendali coinvolte nell'attuazione dei contenuti del presente documento sono:

- DIREZIONE
- RESPONSABILE DI PIAZZALE

3 Definizioni

Si faccia riferimento alle definizioni generali cui si rifanno tutti i documenti di sistema (si veda punto 3 del MSGI).

4 Modalità operative

Il responsabile di piazzale, con periodicità prevista dallo scadenziario dei controlli aziendali, procede alla verifica visiva dello stato di manutenzione delle pavimentazioni, in particolare nei pressi delle aree di conferimento (dove il materiale viene scaricato dai mezzi).

4.1 Definizione del criterio di verifica

Si ritiene che la pavimentazione dia garanzie di tenuta rispetto alle infiltrazioni se conserva almeno 2/3 dello spessore originario: dunque il responsabile di piazzale verifica se le fessurazioni eccedono i 5 cm (valore cautelativo visto che le pavimentazioni hanno spessore di almeno 25-30 cm) di profondità rispetto al livello non usurato.

4.2 Registrazione delle verifiche

L'esito della suddetta verifica verrà registrato nel quaderno di manutenzione dell'impianto, indicando se lo stato di usura è "accettabile" o "richiede manutenzione".

In questo secondo caso si procede alla segnalazione della necessità di intervenire con un ripristino della pavimentazione.

5 Monitoraggio

La Direzione coordina le attività di intervento e verifica lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino.

6 Informazioni documentate

La presente procedura prevede la redazione o compilazione dei seguenti documenti o moduli:

REGISTRO D'IMPIANTO;

Rev. 00 del 27/08/2019 Pag. 1 di 1